

## Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

# Descubre cómo iniciar automáticamente WindowViewer en Windows con los consejos de AVEVA. Optimiza tu flujo de trabajo y mejora la eficiencia en tus proyectos con estas sencillas configuraciones.

Si deseas optimizar tu flujo de trabajo con AVEVA y simplificar el inicio de WindowViewer, aquí te mostramos cómo configurarlo para que se inicie automáticamente con Windows. Esta herramienta es clave para la visualización y gestión de datos en tiempo real. Para lograrlo, primero asegúrate de que WindowViewer esté instalado correctamente. Luego, dirígete a la carpeta de inicio de Windows, que puedes encontrar buscando Ejecutar y escribiendo shell:startup. En esta ubicación, crea un acceso directo de WindowViewer. Asegúrate de que el acceso directo apunte correctamente al ejecutable de WindowViewer. Al reiniciar tu computadora, WindowViewer se lanzará automáticamente, permitiéndote acceder a tus proyectos de manera rápida y eficiente. Combinar esta funcionalidad con las capacidades avanzadas de AVEVA optimiza la operativa de tu empresa, mejorando la productividad y la gestión de datos. Para más detalles sobre esta configuración, consulta la documentación oficial de AVEVA en el siguiente enlace: [https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000011964?lang=en\\_US](https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000011964?lang=en_US).

### Link to Original article:

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=710172>